

Akkugriff BG-R10

Bedienungsanleitung

Der BG-R10 ist ein Akkugriff für EOS-Kameras.

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, damit Sie in Zukunft darauf zurückgreifen können.

Anleitungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der ausführlichen Anleitung (Online-Anleitung) der verwendeten Kamera.

■ Anbringen an der Kamera

1. Nehmen Sie die Kontaktdeckungen (1) und (2) ab (Abb. 1-1).
2. Bringen Sie die Kontaktdeckung (1) an (2) an, um sie zu verstauen (Abb. 1-2).
3. Nehmen Sie den Akku aus der Kamera heraus (Abb. 2-1).
4. Nehmen Sie die Akkufachabdeckung der Kamera ab (Abb. 2-2).
5. Verstauen Sie die entfernte Akkufachabdeckung am Akkugriff.
 - Setzen Sie das Scharnierstück der Akkufachabdeckung in den Akkugriff ein (Abb. 3-1).
 - Drücken Sie auf die Akkufachabdeckung, bis sie einrastet (Abb. 3-2).
 - Zum Entfernen der Akkufachabdeckung schieben Sie die Verriegelung der Akkufachabdeckung, sodass sie entriegelt wird (Abb. 3-3), und entfernen Sie dann die Abdeckung, indem Sie die Anweisungen zum Anbringen der Abdeckung in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
6. Setzen Sie den Akkugriff in das Akkufach der Kamera ein (Abb. 4-1).
7. Richten Sie die Befestigungsschraube an der Stativbuchse der Kamera aus und sichern Sie dann den Akkugriff durch Drehen des Befestigungsrotes an der Kamera (Abb. 4-2).

Detaillierte Anleitungen zur Verwendung finden Sie in der ausführlichen Anleitung (Online-Anleitung) der verwendeten Kamera.

■ Technische Daten

Stromversorgung: (1) Lithium-Ionen-Akku LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 (1 oder 2 Akkupacks)
(2) Gleichstromkupppler DR-E6, Netzadapter AC-E6N

Abmessungen: Ca. 143,2 (B) x 109,4 (H) x 81,0 (T) mm

Gewicht: Ca. 351 g (mit Batteriemagazin, ohne Akku/Batterien)

Betriebstemperaturbereich: 0 °C - +40 °C

Feuchtigkeit: 85 % oder weniger

- Alle technischen Daten basieren auf den Canon-Prüfnormen.
- Änderungen der technischen Daten und des äußeren Designs vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen und Schädigungen des Bedieners und Dritter zu vermeiden.

WARNUNG: Weist auf die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen hin.

- Akkus/Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nur die in dieser Anleitung für die Verwendung mit dem Produkt angegebenen Stromquellen verwenden.
- Das Produkt nicht zerlegen oder modifizieren.
- Das Produkt keinen starken Stößen oder Vibrationen aussetzen.
- Freigelegte interne Komponenten nicht berühren.
- Verwendung des Produkts bei ungewöhnlichen Umständen sofort einstellen, wenn also beispielsweise Rauch austritt oder ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist.
- Zum Reinigen des Produkts keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdüner verwenden.
- Das Produkt nicht nass werden lassen. Keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Produkt gelangen lassen.
- Das Produkt nicht in Umgebungen mit entzündlichen Gasen verwenden. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.
- Das Produkt während eines Gewitters nicht berühren, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

VORSICHT: Beachten Sie die folgenden Vorsichtshinweise. Andernfalls können Verletzungen oder Sachschäden verursacht werden.

- Das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen. Das Produkt kann sehr heiß/kalt werden und beim Berühren Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen.
- Treten Hautreizungen oder Hautirritationen während oder nach der Benutzung dieses Produkts auf, unterlassen Sie bitte die Benutzung und holen ärztlichen Rat ein bzw. ziehen ärztliche Hilfe hinzu.

VORSICHT
ES BESTeht DIE GEFÄHR EINER EXPLOSION, WENN EIN FALSCHER BATTERIETYP VERWENDET WIRD.
VERBRAUCHTE BATTERIEN SIND ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN BESTIMMUNGEN ZU ENTSORGEN.

Impugnatura Batteria BG-R10

Istruzioni

BG-R10 è una impugnatura batteria per fotocamere EOS. Assicurarsi di leggere la presente guida prima di utilizzare il prodotto. Conservare la guida in un luogo sicuro per un utilizzo futuro. Per istruzioni dettagliate e precauzioni, fare riferimento alla Guida (linea) per la fotocamera in uso.

■ Montaggio sulla fotocamera

1. Staccare i coperchi di protezione contatti (1) e (2) (Fig. 1-1).
2. Fissare il coperchio di protezione contatti (1) su (2) per riportarlo in posizione.
3. Rimuovere il pacco batterie dalla fotocamera (Fig. 2-1).
4. Staccare il coperchio dell'alloggiamento batterie della fotocamera.
5. Fissare il coperchio smontato dell'alloggiamento batterie all'impugnatura batteria (Fig. 3-1).
 - Inserire la parte incernierata del coperchio dell'alloggiamento batterie nell'impugnatura batteria (Fig. 3-1).
 - Premere il coperchio dell'alloggiamento batterie per fissarlo.
 - Per smontare il coperchio dell'alloggiamento batterie, far scivolare il coperchio di rilascio del coperchio per sbloccarlo (Fig. 3-3), quindi smontare il coperchio eseguendo la procedura di collegamento in ordine inverso.
6. Inserire l'impugnatura batteria nell'alloggiamento batterie della fotocamera.
7. Allineare la vite di fissaggio con la sede del treppiede della fotocamera e serrare la vite di montaggio per serrarla saldamente alla fotocamera.

Per ulteriori istruzioni sull'uso, fare riferimento alla Guida avanzata per la fotocamera in uso.

■ Specifiche tecniche

Alimentazione: (1) Pacco batterie LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 (1 o 2)
(2) Accoppiatore DC DR-E6, adattatore CA AC-E6N

Dimensioni: circa 143,2 (L) x 109,4 (A) x 81,0 (P) mm

Peso: circa 351 g (incluso il porta batterie, escluse le batterie)

Temperatura operativa: da 0 °C a +40 °C

Umidità operativa: 85% o meno

- Tutte le specifiche riportate sopra si basano sugli standard di riferimento.
- Le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere le seguenti istruzioni al fine di utilizzare il prodotto in tutta sicurezza. Attenersi alle seguenti istruzioni per evitare lesioni o danni all'operatore o ad altre persone.

AVVERTENZA: Indica il rischio di lesioni gravi o di morte.

- Conservare le batterie fuori della portata dei bambini.
- Con il prodotto utilizzare esclusivamente le sorgenti di alimentazione indicate nelle istruzioni.
- Non smontare o modificare il prodotto.
- Non esporre il prodotto a forti urti o vibrazioni.
- Non toccare parti interne esposte.
- Sospendere immediatamente l'uso del prodotto se si verificano circostanze di presenza di fumo o di uno strano odore.
- Non utilizzare solventi organici quali alcool, benzina o solventi per pulizie.
- Non bagnare il prodotto. Non inserire oggetti estranei o liquidi nel prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di gas infiammabili. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche, esplosioni o incendi.
- Non toccare il prodotto quando è connesso a una presa di corrente elettrica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche.

ATTENZIONE: Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni personali.

- Non lasciare il prodotto in luoghi esposti a temperature molto elevate. Il prodotto potrebbe diventare estremamente caldo/freddo e causare ustioni/ congelamenti.
- In caso di irritazione o reazione anomala della pelle durante o dopo l'utilizzo, cessare l'utilizzo e consultare un medico.

ATTENZIONE
RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA NON IDONEA.
SMALTIRE LE BATTERIE USATE CONFORMEMENTE ALLE NORME VIGENTI.