

Empuñadura BG-E22

S Instrucciones

La BG-E22 es una empuñadura para EOS R.
Lea esta guía antes de usar el producto.

Guardé esta guía en un lugar seguro para poder usarla en el futuro.

Para ver instrucciones y precauciones, consulte el Manual de instrucciones de EOS R.

Cuando utilice el Adaptador de corriente USB PD-E1, consulte también las instrucciones del adaptador en el otro lado.

■ Especificaciones

Fuentes de alimentación:

(1) Batería LP-E6N/LP-E6
(una o dos baterías)

(2) Acoplador DC DR-E6,
Adaptador de CA AC-E6N

Carga: El Adaptador de corriente USB PD-E1 se puede usar para la carga de LP-E6N

Intervalo de temperatura de funcionamiento:
0-40°C

Humedad de funcionamiento:
85% o menor

Dimensiones (An. x Al. x P.):
Aprox. 143,2 x 109,9 x 80,1 mm

Peso: Aprox. 330 g (incluido el portabatería, sin incluir las baterías)

- Todas las especificaciones anteriores se han obtenido según los métodos de comprobación estándar de Canon.
- Las especificaciones y el exterior del producto pueden cambiar sin previo aviso.

Instrucciones de seguridad

Lea estas instrucciones para utilizar el producto de manera segura.

Siga estas instrucciones para evitar daños o lesiones al operador del producto o a otras personas.

⚠ ADVERTENCIA: Denota el riesgo de lesión grave o de muerte.

- Utilice solamente fuentes de alimentación especificadas en este manual de instrucciones para su uso con el producto.
- No desmonte ni modifique el producto.
- No exponga el producto a impactos fuertes o vibraciones.
- No toque ninguna parte interna expuesta. Esto puede provocar una descarga eléctrica.
- Deje de utilizar el producto si se da cualquier circunstancia extraordinaria, tal como la presencia de humo o de un olor extraño.
- Para limpiar el producto, no utilice disolventes orgánicos tales como alcohol, bencina o disolvente para pintura.
- No moje el producto. No introduzca objetos o líquidos extraños en el producto.
- No utilice el producto donde pueda haber gases inflamables. Esto puede provocar descargas eléctricas, explosiones o incendios.
- No toque el producto conectado a una toma eléctrica durante tormentas eléctricas. Esto puede provocar descargas eléctricas, explosiones o incendios.

⚠ PRECAUCIÓN: Denota el riesgo de lesión.

- No deje el producto en lugares expuestos a temperaturas extremadamente altas o bajas. El producto puede alcanzar temperaturas extremadamente altas o bajas y provocar quemaduras o lesiones si se toca.

PRECAUCIÓN
EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYEN LAS BATERÍAS POR OTRAS DE UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS NORMAS LOCALES.

Akkugriff BG-E22

G Bedienungsanleitung

Der BG-E22 ist ein Akkugriff für die EOS R.

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, damit Sie in Zukunft darauf zurückgreifen können.

Anleitungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Bedienungsanleitung der EOS R.

Bei Verwendung des USB-Netzadapters PD-E1 beachten Sie bitte auch die Anleitung des Adapters auf der anderen Seite.

■ Technische Daten

Stromversorgung: (1) Lithium-Ionen-Akku LP-E6N/LP-E6

(ein oder zwei Akkupacks)

(2) Gleichstrom-Kuppler DR-E6,
Netzadapter AC-E6N

Laden: Der USB-Netzadapter PD-E1 kann zum Laden des LP-E6N verwendet werden.

Betriebstemperaturbereich:
0-40 °C

Betriebsfeuchtigkeit: 85 % oder weniger

Abmessungen (B x H x T):
ca. 143,2 x 109,9 x 80,1 mm

Gewicht: ca. 330 g (mit Batteriemagazin, ohne Akkus)

- Alle technischen Daten basieren auf den Canon-Prüfnormen.
- Änderungen der technischen Daten und des äußeren Designs vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen und Schädigungen des Bedieners und Dritter zu vermeiden.

⚠ WARNING: Weist auf die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen hin.

- Nur die in dieser Anleitung für die Verwendung mit dem Produkt angegebenen Stromquellen verwenden.
- Das Produkt nicht zerlegen oder modifizieren.
- Das Produkt keinen starken Stößen oder Vibrationen aussetzen.
- Freigelegte interne Komponenten nicht berühren. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.
- Verwendung des Produkts bei ungewöhnlichen Umständen sofort einstellen, wenn also beispielsweise Rauch austritt oder ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist.
- Zum Reinigen des Produkts keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdüner verwenden.
- Das Produkt nicht nass werden lassen. Keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Produkt gelangen lassen.
- Das Produkt nicht in Umgebungen mit entzündlichen Gasen verwenden. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.
- Das Produkt während eines Gewitters nicht berühren, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

⚠ VORSICHT: Weist auf die Gefahr von Verletzungen hin.

- Das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen. Das Produkt kann sehr heiß/kalt werden und beim Berühren Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen.

VORSICHT
ES BESTEHT DIE GEFAHR EINER EXPLOSION, WENN EIN FALSCHER BATTERIETYP VERWENDET WIRD. VERBRAUCHTE BATTERIEN SIND ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN BESTIMMUNGEN ZU ENTSORGEN.



ery is recyclable. Please call
ation on how to recycle this battery.

seulement:
m est recyclable. Pour obtenir des
ons de recycler cette batterie, veuillez
RY.

mente:
reciclable. Llame por favor
nformación sobre cómo reciclar esta