

GER Objektivadapter EF-EOS R Bedienungsanleitung

Nomenklatur

- ① Objektivverriegelungshebel
- ② Montageindex (EF - Objektiv)
- ③ Montageindex (EF-S-Objektiv)
- ④ Anschluss vorn
- ⑤ Kontakte vorn
- ⑥ Montageindex (Kameraseite)
- ⑦ Anschluss hinten
- ⑧ Kontakte hinten
- ⑨ Gummiring

Vielen Dank, dass Sie ein Canon-Produkt gekauft haben.

Der Objektivadapter EF-EOS R von Canon ist dazu bestimmt, die Verwendung von Objektiven der EF-Serie *1 an Kameras der EOS R-Serie zu ermöglichen.

Er ermöglicht die Verwendung des Autofokus, der Bildstabilisierung und anderer Objektivfunktionen an der Kamera *2.

*1 Ohne RF-Objektive, EF-M-Objektive oder CNE-Objektive (EF-Kinoobjektive).

*2 Je nach verwendetem Objektiv und Kamera können bestimmte Einschränkungen gelten.

Vorsicht

Einzelheiten bezüglich der Risiken, die Verletzungen zur Folge haben können.

- Lassen Sie das Produkt nicht an Orten liegen, an denen es sehr hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist. Das Produkt könnte beim Berühren Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen.
- Stecken Sie Ihre Hand oder Ihre Finger nicht in das Produkt. Dies kann zu einer Verletzung führen.

In dieser Anleitung verwendete Konventionen

- ⚠ Warnhinweis zur Vermeidung von Defekten und Schäden an Objektiv oder Kamera.
- 📖 Ergänzende Hinweise zur Verwendung des Adapters und dem Aufnehmen von Bildern.

- ⚠ ● Wenn Sie ein Objektiv verwenden, das schwerer als die Kamera ist, halten Sie stets das Objektiv fest.
- Denken Sie daran, den vorderen und hinteren Deckel auf den abgenommenen Adapter aufzusetzen, um die Kontakte zu schützen. Achten Sie darauf, dass der Montageindex an Adapter und Deckel aufeinander gerichtet sind, wenn Sie die Deckel aufsetzen.
- Kontakte, die verkratzt oder verschmutzt sind, oder auf denen Fingerabdrücke sind, können zu fehlerhaften Anschlüssen oder zu Korrosion führen, was Fehlfunktionen bewirken kann. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Da sich der Mindestabstand für die Scharfeinstellung eines Objektivs vergrößert, wenn dieser Adapter angebracht ist, können sich die maximale Vergrößerung und das Bildfeld verändern.
- Der hintere Anschluss am Adapter verfügt über einen Gummiring, um den Staubschutz und die Wasserfestigkeit zu steigern. Dieser Gummiring kann Reibungsspuren am Objektivanschluss der Kamera verursachen, das hat aber keine Auswirkung auf die Verwendung.

- 📖 ● Gummiringe können im Canon Service Center ausgetauscht werden (kostenpflichtig).

■ Anbringen und Abnehmen des Adapters

Vorgehensweise beim Anbringen

1. Schalten Sie die Kamera AUS.
2. Befestigen Sie das Objektiv am Adapter.
Richten Sie den Montageindex auf dem Objektiv an der gleichen Markierung am Adapter aus und drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören. (Abb. 1-A für EF-Objektive, Abb. 1-B für EF-S-Objektive)
3. Bringen Sie den Adapter an der Kamera an, wenn das Objektiv noch am Adapter montiert ist.
Richten Sie den Montageindex am Adapter an der gleichen Markierung an der Kamera aus und drehen Sie den Adapter im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören. (Abb. 2)

Vorgehensweise beim Abnehmen

1. Schalten Sie die Kamera AUS.
2. Nehmen Sie den Adapter von der Kamera ab, wenn das Objektiv noch am Adapter montiert ist.
Drehen Sie den Adapter gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie dabei den Objektivverriegelungsknopf der Kamera. Nehmen Sie den Adapter ab, wenn er sich nicht mehr dreht. (Abb. 3)
3. Nehmen Sie das Objektiv vom Adapter ab.
Drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie dabei den Objektivverriegelungshebel am Adapter. Nehmen Sie das Objektiv ab, wenn es sich nicht mehr dreht. (Abb. 4)

■ Technische Daten

Kompatible Objektive: EF-Objektive *1

Kompatible Kameras: Canon EOS R-Kameras

Anschlüsse: Vorn: Canon EF-Bajonett

Hinten: Canon RF-Bajonett

Vorderer Deckel: Kameradeckel R-F-3

Hinterer Deckel: Objektivstaubschutzkappe RF

Max. Durchmesser und Länge: 71,2 x 24,0 mm

Gewicht: Ca. 110 g

Zubehör: Vorder Deckel, Hinterer Deckel, Tragetasche

- Die aufgeführten Werte für den maximalen Durchmesser, die Länge und das Gewicht sind nur für den Adapter.
- Alle aufgeführten Daten wurden nach den Canon-Standards ermittelt.
- Die technischen Daten des Produktes und sein Aussehen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

