

Godox X1 Bedienungsanleitung

★★★★★ 8.5 · 13 [Bewertung Abgeben](#)

PDF Bedienungsanleitung · 15 Seiten

🌐 Englisch

PDF Tutorial

Fragen

Datenblatt

Universelle IR-Kameras

hz_manual_top_in-feed

(adsense) - Softwarelösungen für Forschung und Fertigung.

visible: true

config: { alias: infrared.de

"adsense": 1

}

vertical space: 17%

Google console



X Setting the Transmitter

• Test Flash

1. Press the <TEST> Trigger Button to see the whether flash will fire normally or not.
2. Fully press the <TEST> Trigger Button, and the Status Indicator Lamp turns red and the flash on the receive end can be triggered.
3. Use the transmitter to control camera to focus or shoot, and the transmitter is connecting to the camera (do not connect to the flash) now.
4. In the standby mode, press the TEST Button can wake up the receiver.
5. The settings on the transmitter end will synchronize to the receiver end at the same time.






```
hz_manual_bottom (adsense)
visible: true
config: {
  "adsense": 0.991
}
vertical space: 37%
Open google console
```

Benutzerhandbuch herunterladen

Wir sind Ihr Service für die Suche nach Bedienungsanleitungen.



Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Godox X1 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie blitzgeräte und wurde von 13 Personen mit einem Durchschnitt von 8.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Godox X1 oder benötigen Sie Hilfe?

Stellen Sie hier Ihre Frage



Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zu Godox und steht die Antwort nicht im Handbuch?

Frage stellen

- ✓ Erhalten Sie Updates zu Lösungen.
- ✓ Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen

Frage und Antwort

Anzahl der Fragen: 1

Wir sind Ihr Service für die Suche nach

Udo S. Frenz
8. November 2022

Mein Godox X1 R (N) verbindet sich nicht mit dem Trigger X Pro (N) und Godox TT685 II und wie kann ich den Godox X1 R (N) updaten ??? Es funktioniert kein GODOX Programm



Foto ansehen

👍 0



👏 Die selbe Frage

Antworten

1 Kommentar




Amy von bedienungsanleitu.ng ⓘ

18. Dezember 2023

Um das Godox X1 R (N) zu aktualisieren, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind und der Netzschalter sowohl für das X1 R (N) als auch für den X Pro (N) Trigger eingeschaltet ist.
2. Überprüfen Sie, ob sowohl das X1 R (N) als auch der X Pro (N) Trigger auf demselben Kanal eingestellt sind.
3. Stellen Sie sicher, dass die Blitzschuhaufnahme oder das Verbindungskabel zwischen dem X1 R (N) und dem X Pro (N) Trigger fest verbunden ist.
4. Überprüfen Sie, ob die Blitztrigger im richtigen Modus eingestellt sind.
5. Wenn die Kamera auslöst, aber nicht fokussiert, überprüfen Sie, ob der Fokusmodus der Kamera oder des Objektivs auf MF (Manueller Fokus) eingestellt ist. Falls ja, stellen Sie ihn auf AF (Autofokus) um.
6. Wenn Signalstörungen oder Störungen beim Auslösen auftreten, versuchen Sie, auf einem anderen Kanal an den Geräten zu wechseln.
7. Wenn die Reichweite eingeschränkt ist oder der Blitz nicht auslöst, überprüfen Sie, ob die Batterien erschöpft sind und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
8. Wenn auf dem Kamera-Sucher kein Bild angezeigt wird, obwohl die Kamera am Sender montiert ist und der Netzschalter eingeschaltet ist, stellen Sie sicher, dass der Blitztrigger über die Kameratechnik sicher mit der Kamera verbunden ist.

Diese Antwort wird automatisch generiert



Reagieren

Frage stellen

hz_manual_bottom_2 (adsense)

visible: false

config: {

"adsense": 0.992

}

vertical space: 37%

Open google console

Jetzt downloaden

Benutzerhandbuch herunterladen

Wir sind Ihr Service für die Suche nach Bedienungsanleitungen.

Manuals Link

ÖFFNEN

Produktbilder (5)



Godox X1-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Godox X1.

Der Godox X1 Blitz-Empfänger ist ein 2,4 GHz-Funkempfänger, der mit Sony-Kameras kompatibel ist. Er unterstützt den Betrieb mit 2 AA-Batterien und verfügt über ein eingebautes LCD-Display. Der Blitz-Empfänger erlaubt die Feineinstellung der Blitzbelichtung und das Sperren der Blitzbelichtung. Es können bis zu 5 Gruppen und 32 Kanäle betrieben werden, die maximale Reichweite beträgt 100 Meter. Mit einem Gewicht von 90 g und einer Breite von 72 mm ist der Blitz-Empfänger kompakt und leicht. Die Konstruktion besteht aus hochwertigen Materialien, um Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Das Display mit LCD-Technologie ermöglicht eine einfache Steuerung und zeigt alle erforderlichen Informationen gut lesbar an. Der Blitz-Empfänger ist eine hervorragende Ergänzung für Sony-Kamerabesitzer, die professionelle Belichtungseinstellungen erzielen möchten.

Kameramarkenkompatibilität

Sony

Akku-/Batterietyp

AA



Gewicht

90 g



Anzahl

1



Allgemeines

Marke

Godox

[> Mehr anzeigen](#)

hz_manual_bottom_3 (adsense)

visible: false

config: {

 "adsense": 0.992

}

vertical space: 37%

Open google console

Bedienungsanleitungen finden

Jetzt downloaden

Durchsuchen Sie unsere Datenbank. Finden Sie das passende Anleitung.

[Manuals Link](#)

[ÖFFNEN](#)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Godox X1 unten.

Experten sind jetzt online

Kontaktieren Sie jetzt die Experten. Fragen werden innerhalb weniger Minuten beantwortet. [JustAnswer](#)

Wie viele Kanäle hat der Godox X1?

Der Godox X1 verfügt über 32 Kanäle. Dies bietet Benutzern Flexibilität und die Möglichkeit, Störungen von anderen drahtlosen Geräten zu vermeiden, die auf derselben Frequenz arbeiten.



Wie kann ich die Leistung des Godox X1 Blitzgeräts anpassen?

Um die Leistungseinstellung anzupassen, drücken Sie die "Power"-Taste an der Blitzgerät und drehen Sie das Rad, bis Sie die gewünschte Leistungseinstellung erreichen.



Wie kann ich den Godox X1 Blitzdrahtlos auslösen?

Um den Blitz drahtlos auszulösen, stellen Sie sicher, dass sowohl das Blitzgerät als auch die Fernauslösung eingeschaltet sind. Drücken Sie dann einfach den Auslöserknopf an Ihrer Kamera und der Blitz wird entsprechend ausgelöst.



Wie kann ich den Blitzmodus auf dem Godox X1 ändern?

Um den Blitzmodus zu ändern, drücken Sie die "Mode" -Taste auf der Blitz-Einheit, bis Sie den gewünschten Modus wie TTL, Manuell oder Multi finden.



Wie kann ich die Zoomstufe am Godox X1 Blitz einstellen?

Um den Zoombereich anzupassen, drücken Sie die "Zoom" Taste an der Blitzgeräteeinheit und verwenden Sie das Einstellrad, um den Zoowert zu erhöhen oder zu verringern, speziell um die Blitzabdeckung anzupassen.



Wie aktiviere ich die High-Speed-Synchronisation (HSS) auf dem Godox X1?

Um HSS zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass sowohl Ihre Kamera als auch Ihre Blitzgerät diese Funktion unterstützen. Gehen Sie dann zum Blitzmenü auf Ihrer Kamera und navigieren Sie zu den Einstellungen für die Blitzsynchronisation. Aktivieren Sie die HSS-Option, um die Hochgeschwindigkeitssynchronisationsfähigkeit des Godox X1 Blitzgeräts zu nutzen.



Ist der Godox X1 mit Sony Kameras kompatibel?

Ja, der Godox X1 ist kompatibel mit Sony Kameras. Das bedeutet, dass Benutzer mit Sony Kameras diese Blitzgerät für ihre fotografischen Bedürfnisse verwenden können.

Benötigt der Godox X1 AA-Batterien?

Ja, das Godox X1 benötigt AA-Batterien. Benutzer müssen über 2 AA-Batterien verfügen, damit die Blitzgeräteeinheit funktioniert.



Hat der Godox X1 ein integriertes Display?

Ja, der Godox X1 verfügt über ein eingebautes Display. Dadurch können Benutzer die Einstellungen der Blitzgeräts problemlos anzeigen und anpassen.




Kann das Godox X1 eine Blitzbelichtungskorrektur durchführen?

Ja, das Godox X1 kann eine Blitzbelichtungskorrektur durchführen. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, die Blitzleistung manuell anzupassen, um genauere Belichtungen zu erzielen.



Wie schwer ist das Godox X1?

Das Godox X1 hat ein Gewicht von 90 g.




Wie hoch ist das Godox X1?

Das Godox X1 hat eine Höhe von 52 mm.



Wie breit ist das Godox X1?

Das Godox X1 hat eine Breite von 72 mm.



Wie tief ist das Godox X1?

Das Godox X1 hat eine Tiefe von 75 mm.



hz_manual_faqs_5 (adsense)

visible: false

config: {

"adsense": 0.997

}


vertical space: 12%

Open google console

vertical space: 12%
Open google console

Ist das Handbuch der Godox X1 unter Deutsch verfügbar?

Leider haben wir kein Handbuch für Godox X1 in Deutsch verfügbar. Dieses Handbuch ist erhältlich in Englisch.



Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

```
hz_manual_bottom_4 (adsense)
visible: false
config: {
  "adsense": 0.99
}
vertical space: 37%
Open google console
```

Verwandte Produkte Godox X1



Godox D40827 SB-FW35160 Softbox (B x



Godox SB-FW6090 SB-FW6090 Softbox (B x H) 60 cm x...



Godox SB-FW6060 SB-FW6060 Softbox (B x H) 60 cm x...



Godox RFT-05 80x120 Reflektor (Ø x H) 144 cm x 120...



Godox GO-SBFW2290 SB-FW2290 Softbox (B x H) 22 cm...

H) 35 cm x 16...

€57,99 · Conrad.At
★★★★★

€7,99 · Conrad.At

★★★★★

€37,99 · Conrad.At

★★★★★

€31,99 · Conrad.At

★★★★★

€41,99 · Conrad.At

★★★★★

Verwandte Produkthandbücher

godox®

**Godox X1
(Canon)**

Bedienungsanleitung
16 Seiten
★★★★★



Godox SK400

Bedienungsanleitung
5 Seiten
★★★★★



Godox V10

Bedienungsanleitung
16 Seiten
★★★★★



Godox TT6850

Bedienungsanleitung
14 Seiten
★★★★★



**Godox
AD200Pro**

Bedienungsanleitung
163 Seiten
★★★★★



Godox FV150

Bedienungsanleitung
12 Seiten
★★★★★



Godox LED170II

Bedienungsanleitung
4 Seiten
★★★★★



Godox X1C

Bedienungsanleitung
29 Seiten
★★★★★



Godox X1N

Bedienungsanleitung
28 Seiten
★★★★★



Godox TT600S

Bedienungsanleitung
39 Seiten
★★★★★

> [Alle Godox Anleitungen ansehen](#)

> [Alle Godox blitzgerät Anleitungen ansehen](#)

hz_manual_bottom_5 (adsense)

visible: false

config: {

"adsense": 0.992

}

vertical space: 37%

[Open google console](#)

DE ▾

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2025 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.

[Privacy Policy](#) [Kontakt](#)