

Canon

EOS M50

Handbuch Erste Schritte **DEUTSCH**

Vorbereiten einer Speicherkarte

Verwenden Sie die folgenden Speicherkarten (separat erhältlich) mit beliebiger Kapazität.

- SD-Speicherkarten*¹
- SDHC-Speicherkarten*^{1&2}
- SDXC-Speicherkarten*^{1&2}



*1 Entspricht den SD-Spezifikationen. Die Kompatibilität aller Speicherkarten mit der Kamera kann jedoch nicht garantiert werden.

*2 UHS-I-Speicherkarten werden ebenfalls unterstützt.


Handbücher und Software



Laden Sie Handbücher und Software für das Objektiv von der folgenden Seite herunter.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Greifen Sie an einem Computer mit Internetzugang auf obige URL zu.
- Rufen Sie die Website für Ihr Land bzw. Ihre Region auf.
- Zur Anzeige der Handbücher ist Adobe Reader erforderlich.
- Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der Software finden Sie im *Leitfaden*, der heruntergeladen werden kann.



- Sie werden beim Herunterladen der Handbücher oder Software möglicherweise aufgefordert, die Seriennummer einzugeben. Geben Sie in diesem Fall die hinter dem Bildschirm befindliche Nummer der Kamera ein.

Vorbemerkungen und rechtliche Hinweise

- Machen Sie zuerst einige Testaufnahmen, und prüfen Sie diese, um sicherzugehen, dass die Bilder richtig aufgenommen wurden. Beachten Sie, dass Canon Inc., dessen Tochterfirmen, angegliederte Unternehmen und Händler keine Haftung für Folgeschäden übernehmen, die aus der Fehlfunktion einer Kamera oder eines Zubehörteils (z. B. einer Speicherkarte) herrühren und die dazu führen, dass ein Bild entweder gar nicht oder in einem nicht maschinenlesbaren Format gespeichert wird.
- Das unberechtigte Fotografieren und die Anfertigung von Video- und/oder Tonaufnahmen von Personen oder urheberrechtlich geschütztem Material durch den Benutzer kann die Privatsphäre der betreffenden Personen und/oder die Rechte Dritter – einschließlich Urheberrechte sowie Rechte an geistigem Eigentum – verletzen, auch wenn die Fotos und Aufnahmen ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt sind.
- Informationen zur Kameragarantie und zum Kundendienst enthalten die im Dokumentationsatz zur Kamera bereitgestellten Garantieinformationen.
- Der Bildschirm wird mittels hochpräziser Produktionstechniken hergestellt, und mehr als 99,99 % der Pixel funktionieren gemäß den Spezifikationen. In seltenen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass einige Pixel fehlerhaft sind oder als rote oder schwarze Punkte erscheinen. Dies deutet nicht auf einen Kameraschaden hin und hat keinerlei Auswirkungen auf die aufgezeichneten Bilder.
- Wird die Kamera über einen längeren Zeitraum verwendet, kann sie warm werden. Dies deutet nicht auf einen Schaden hin.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen und Schädigungen des Bedieners und Dritter zu vermeiden.



WARNHINWEIS

Weist auf die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen hin.

- **Bewahren Sie die Geräte für Kleinkinder unzugänglich auf.**

Es besteht Erstickungsgefahr, wenn sich der Trageriemen um den Hals einer Person legt.

Die Zubehörschuh-Abdeckung ist gefährlich, wenn sie verschluckt wird. Bei Verschlucken sofort einen Arzt heranziehen.

- **Nur die in dieser Anleitung für die Verwendung mit dem Produkt angegebenen Stromquellen nutzen.**
- **Das Produkt nicht zerlegen oder modifizieren.**
- **Das Produkt keinen starken Stößen oder Vibrationen aussetzen.**
- **Freigelegte interne Komponenten nicht berühren.**
- **Verwendung des Produkts bei ungewöhnlichen Umständen sofort einstellen, wenn also beispielsweise Rauch austritt oder ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist.**
- **Zum Reinigen des Produkts keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden.**
- **Das Produkt nicht nass werden lassen.**
- **Keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Produkt gelangen lassen.**
- **Das Produkt nicht in Umgebungen mit entzündlichen Gasen verwenden.**

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

- **Bei Produkten mit einem Sucher nicht durch den Sucher in intensive Lichtquellen (z. B. die Sonne an einem klaren Tag oder Laser oder andere starke künstliche Lichtquellen) blicken.**

Dies kann Ihr Augenlicht schädigen.

- **Die folgenden Anweisungen bei Verwendung im Handel erhältlicher Batterien oder mitgelieferter Akkus beachten.**

- Batterien/Akkus ausschließlich mit dem vorgesehenen Produkt verwenden.
- Batterien/Akkus nicht erhitzen und keinen offenen Flammen aussetzen.
- Batterien/Akkus nicht mit Akku-Ladegeräten laden, die nicht zugelassen wurden.
- Verunreinigungen der Kontakte sowie Berührungen mit Metallstiften oder anderen Gegenständen aus Metall vermeiden.
- Keine undichten Batterien/Akkus verwenden.
- Kontakte von Batterien/Akkus vor dem Entsorgen mit Klebeband oder anderen Mitteln isolieren.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

Wenn eine Batterie/ein Akku undicht ist und das austretende Material mit Ihrer Haut oder Kleidung in Berührung kommt, die betroffenen Bereiche gründlich mit fließendem Wasser abspülen. Bei Augenkontakt mit viel fließendem sauberen Wasser spülen und einen Arzt heranziehen.

- **Bei Verwendung eines Akkuladegeräts oder Netzadapters die folgenden Anweisungen beachten.**

- Staub regelmäßig mit einem trockenen Tuch vom Netzstecker und von der Netzsteckdose entfernen.
- Das Produkt nicht mit feuchten Händen ein- oder ausstecken.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn der Netzstecker nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Verunreinigungen des Netzsteckers und der Kontakte sowie Berührungen mit Metallstiften oder anderen Gegenständen aus Metall vermeiden.

- Das Akku-Ladegerät oder den Netzadapter während eines Gewitters nicht berühren, wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Keine schweren Objekte auf dem Netzkabel ablegen. Das Netzkabel nicht beschädigen, knicken oder modifizieren.
- Das warme Produkt während der Nutzung oder kurz danach nicht in Tuch oder andere Materialien einwickeln.
- Das Produkt nicht über lange Zeit an das Stromnetz angeschlossen lassen.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

- Das Produkt während der Nutzung nicht für längere Zeit mit einem bestimmten Bereich der Haut in Kontakt kommen lassen.

Dies kann zu Niedertemperaturverbrennungen (Hautrötungen und Blasenbildung) führen, auch wenn sich das Produkt nicht heiß anfühlt. An heißen Orten sowie Personen mit Kreislaufproblemen und empfindlicher Haut wird die Verwendung eines Stativs mit dem Produkt empfohlen.

- Anordnungen zum Ausschalten des Produkts an Orten befolgen, an denen dessen Verwendung untersagt ist.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen anderer Geräte aufgrund der abgestrahlten elektromagnetischen Wellen und sogar zu Unfällen kommen.

VORSICHT Weist auf die Gefahr von Verletzungen hin.

- Den Blitz nicht in Augennähe auslösen.

Dies kann zu Augenverletzungen führen.

- Der Trageriemen ist ausschließlich am Körper zu verwenden. Das Produkt kann beschädigt werden, wenn es mit dem Trageriemen an einem Haken oder einem anderen Objekt aufgehängt wird. Das Produkt außerdem nicht schütteln und keinen starken Erschütterungen aussetzen.
- Keinen starken Druck auf das Objektiv ausüben und keine Gegenstände gegen das Objektiv schlagen lassen.

Dies kann zu Verletzungen führen oder das Produkt beschädigen.

- Der Blitz erzeugt beim Auslösen hohe Temperaturen. Finger und andere Körperteile sowie Objekte beim Fotografieren vom Blitz fernhalten.

Dies kann zu Verbrennungen oder zu einer Fehlfunktion des Blitzes führen.

- Das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen.

Das Produkt kann sehr heiß/kalt werden und beim Berühren Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen.

VORSICHT Weist auf die Möglichkeit von Sachschäden hin.

- Richten Sie die Kamera nie auf intensive Lichtquellen (wie z. B. die Sonne an einem klaren Tag oder eine künstliche Lichtquelle hoher Intensität).

Dadurch können der Bildsensor und andere interne Komponenten beschädigt werden.

- Achten Sie darauf, dass kein Staub oder Sand in die Kamera eindringt, wenn Sie sie an einem Sandstrand oder bei starkem Wind verwenden.
- Wischen Sie Staub, haftenden Schmutz oder andere Verunreinigungen mit einem Wattestäbchen oder einem Tuch vom Blitz ab.

Die Verunreinigungen auf dem Blitz können aufgrund der entstehenden Hitze rauchen oder zu einer Fehlfunktion des Produkts führen.

- Entnehmen Sie bei Nichtverwendung des Produkts den Akku/die Batterien zur separaten Lagerung. Auslaufende Akkus/Batterien können das Produkt beschädigen.

- Vor dem Entsorgen der Akkus/Batterien sollten Sie die Kontakte mit Klebestreifen oder sonstigem Isoliermaterial abkleben.

Eine Berührung mit Metallgegenständen kann zu Bränden oder Explosionen führen.

- Stecken Sie das mit dem Produkt verwendete Akkuladegerät aus, wenn es nicht genutzt wird. Decken Sie es während des Gebrauchs nicht mit einem Tuch oder anderen Objekten ab.

Wenn das Gerät über einen langen Zeitraum an die Stromversorgung angeschlossen bleibt, kann es infolge von Überhitzung und Deformierung zu Brandentwicklung kommen.

- Halten Sie Akkus von Tieren fern.

Beschädigungen des Akkus durch Tierbisse können zu Undichtigkeiten, Überhitzung oder Explosionen führen und Sachschäden sowie Brände verursachen.

- Wenn im Produkt mehrere Akkus/Batterien verwendet werden, dürfen Akkus/Batterien unterschiedlichen Ladestands sowie alte und neue Batterien nicht gemeinsam verwendet werden.


Setzen Sie die Akkus/Batterien immer mit richtig ausgerichtetem Plus- (+) und Minuspol (-) ein.

Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten.

Erste Schritte


1

Bringen Sie die Schlaufe an



2

Akku einsetzen



3


Akku aufladen



- Aufladen: Orange
- Vollständig geladen: Grün

4


Akku entfernen



Erste Schritte


5

Öffnen Sie die Speicherkarten-/ Akkuabdeckung




6

Akku einsetzen




7

Setzen Sie die Speicherkarte ein




8

Schließen Sie die Speicherkarten-/ Akkuabdeckung




9

Kamera
einschalten




10


Menübildschirm
aufrufen



● **MENU**-Taste



● Tasten **◀▶** zum
Auswählen von **[Y]**
→ Taste **[SET]**



● **[Y2]** →
Tasten **▲/▼** →
[Datum/Zeit/-zone] →
Taste **[SET]**


Erste Schritte

11


Stellen Sie die
Zeitzone ein



● Tasten **◀▶** zum
Auswählen einer
Option → Taste **[SET]**




● Taste **[SET]**



● Tasten **▲/▼**
zum Navigieren →
Taste **[SET]** →
Tasten **◀▶**
zum Auswählen
von **[OK]** → Taste **[SET]**

12


Datum und Uhrzeit
einstellen




● Tasten **◀▶**
zum Navigieren →
Taste **[SET]** →
Tasten **▲/▼**
zum Einstellen →
Taste **[SET]**

13


Anzeigesprache einstellen



- Tasten zum Auswählen von [OK] → Taste



- Taste MENU



- [Y/2] → Tasten → [Sprache]




- Tasten zum Auswählen einer Option

Anbringen eines Objektivs


1

Sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist



2

Objektivdeckel und Gehäuseschutzkappe abnehmen




3

Objektiv anbringen



4

Vorderen Objektivdeckel abnehmen



Anbringen eines Objektivs

5

Kamera zum Aufnehmen vorbereiten



- Drücken Sie (1), während Sie (2) etwas drehen, und lassen Sie (1) dann los.
- Drehen Sie (2) etwas weiter, bis das Objektiv einrastet.




- Zoomen Sie vor dem Fokussieren heran oder heraus.

Abnehmen eines Objektivs

1

Sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist



2

Objektiv abnehmen



- Drücken Sie (1), während Sie das Objektiv bis zum Anschlag in Richtung (2) drehen.
- Nehmen Sie es in der gezeigten Richtung (3) ab.

3

Objektivdeckel und Gehäuseschutzkappe anbringen




Aufnahme

Aufnahmen von Fotos (Automatische Motiverkennung)

1

Kamera
einschalten



2

Modus einstellen



- Aufnahmemodus einstellen → Taste



- (1) Szenensymbol
- (2) Verbleibende Anzahl Aufnahmen
- (3) Verbleibende Aufnahmezeit

3

Nach Bedarf
heran- oder
herauszoomen



4

Scharf stellen



- Drücken Sie leicht auf den Auslöser.
- Die Kamera gibt zwei Signaltöne aus, nachdem scharf gestellt wurde.



- An den fokussierten Positionen wird ein AF-Punkt angezeigt.

5

Blitz bei Bedarf
zuschalten



6

Aufnehmen




- Nach der Aufnahme wird das Bild etwa zwei Sekunden lang angezeigt.
- Sie können sogar während der Anzeige Ihrer Aufnahme eine zweite Aufnahme machen, indem Sie den Auslöser erneut drücken.

Aufnahme

Aufnahmen von Filmen (Automatische Motiverkennung)

1


Kamera
einschalten



2

Modus einstellen



- Aufnahmemodus einstellen → Taste 

3

Nach Bedarf
heran- oder
herauszoomen



- (1) Szenensymbol
- (2) Verbleibende Anzahl Aufnahmen
- (3) Verbleibende Aufnahmezeit

Aufnahme

Aufnahmen von Filmen (Automatische Motiverkennung)

4

Aufnahme starten



- Erkannte Gesichter, die fokussiert sind, werden mit einem Rahmen umgeben.

5

Aufnahme beenden




Wiedergabe

Fotos anzeigen

1

Display für die Wiedergabe einrichten



2

Bilder durchsuchen




- Taste ◀: Vorheriges Bild
- Taste ▶: Nächstes Bild

Wiedergabe

Filme anzeigen

1

Display für die Wiedergabe einrichten



2

Bilder durchsuchen





- Taste ◀: Vorheriges Bild
- Taste ▶: Nächstes Bild

3

Film wiedergeben



- Filme sind mit  gekennzeichnet.



- Taste ▲: Bedienfeld für die Movie-Wiedergabe anzeigen

Wiedergabe

Filme anzeigen

4

Lautstärke
einstellen




- Tasten ◀▶ zum Auswählen von [▶]



Bilder oder Movies löschen

1

Display für die
Wiedergabe
einrichten



2

Bilder
durchsuchen



- Taste ◀: Vorheriges Bild
- Taste ▶: Nächstes Bild

3

Löschen



- Tasten ◀▶ zum Auswählen von [Löschen]

Marken und Lizenzierung

- Das SDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

Haftungsausschluss

- Eine nicht ausdrücklich erlaubte Reproduktion dieses Handbuchs ist verboten.
- Alle Messungen basierend auf Teststandards von Canon.
- Änderungen von Informationen, technischen Daten und des Aussehens des Produkts ohne Ankündigung vorbehalten.
- Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen können sich vom tatsächlichen Gerät unterscheiden.
- Canon kann trotz der oben aufgeführten Punkte für Verluste, die aus der Nutzung dieses Produkts entstehen, nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem

Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden.

Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen.

Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/weee, oder www.canon-europe.com/battery.

VORSICHT

ES BESTEHT DIE GEFAHR EINER EXPLOSION, WENN EIN FALSCHER AKKUTYP VERWENDET WIRD.

VERBRAUCHTE AKKUS SIND ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN BESTIMMUNGEN ZU ENTSORGEN.

Um den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Produkts sicherzustellen, wird die Verwendung des Originalzubehörs von Canon empfohlen.

– Schnittstellenkabel IFC-600PCU

HDMI-Kabel (kameraseitig: Typ D): Verwenden Sie ein handelsübliches Kabel mit einer Länge von maximal 2,5 m.

Die Modellnummer lautet PC2328 (einschließlich des WLAN-Moduls und des BLE-Moduls im Modell WM600). Zur Ermittlung Ihres Modells überprüfen Sie den Aufkleber an der Unterseite der Kamera oder hinter dem aufgeklappten Bildschirm auf eine Nummer, die mit PC beginnt.

Länder und Regionen, in denen die Nutzung funkgestützter Funktionen zulässig ist

- Einige Länder und Regionen untersagen die Nutzung funkgestützter Funktionen.

Die Nutzung solcher Funktionen kann dann nach nationalen oder örtlichen Vorschriften der strafrechtlichen Verfolgung unterworfen sein. Um eine Verletzung solcher Vorschriften zu vermeiden, sollten Sie die Website von Canon aufrufen, um zu ermitteln, wo die Nutzung zulässig ist.

Canon haftet nicht für Probleme, die aus der Nutzung der funkgestützten Funktionen in anderen Ländern und Regionen entstehen.

Die folgenden Aktionen können rechtliche Sanktionen nach sich ziehen:

- Ändern oder Manipulieren des Produkts
- Entfernen der Zertifizierungsetiketten vom Produkt

Verwenden Sie die funkgestützten Funktionen dieses Produkts nicht in der Nähe medizinischer oder anderer elektronischer Geräte.

Die Verwendung der funkgestützten Funktionen in der Nähe medizinischer oder anderer elektronischer Geräte kann deren Funktion beeinträchtigen.

Hiermit erklärt Canon Inc, dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

WLAN-Frequenzbereich: 2401 – 2473 MHz


Maximale WLAN-Ausgangsleistung: 11,7 dBm

Bluetooth-Frequenzbereich: 2402 – 2480 MHz

Maximale Bluetooth-Ausgangsleistung: 9,7 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Einige Logos für technische Normen, die die Kamera erfüllt, können auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wählen Sie hierzu MENU ► Registerkarte  ► [Anzeige Zertifizierungs-Logo].